



MARCADOR LÍNEA KOR

M-9550 Total Motion KOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de alimentación autogenerado con resistencia electromagnética. No precisa conexión a la red.
- 20 Niveles de resistencia.
- Pedales amplios y antideslizantes con sistema de topes amortiguadores para evitar impactos durante el ejercicio.
- Doble manillar de agarre para aumentar las posibilidades de trabajo.
- Fácil acceso a la máquina.
- Longitud del paso ajustable de 28 a 91,4 cm lo que permite realizar 6 tipos de movimientos en la misma máquina: stepper, bicicleta, climber, elíptica, correr y caminar.
- Botones de ajuste de la resistencia en el manillar.
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.
- Medición del pulso por sistema de captación inalámbrico incluido en el marcador [cinturón no incluido]. Este sistema permite controlar cómodamente las pulsaciones en ejercicios de alta intensidad.
- Amplio panel de control LED orientable para una cómoda lectura con indicadores de Tiempo, Distancia, RPM, Velocidad, Nivel, Calorías, Pulso y Vatios.
- Función Ahorro Energía: el panel de control se apaga automáticamente cuando deja de utilizarse.
- 8 Programas básicos con duración e intensidad programables: Manual, Mountain, Random, Interval, HRC, Valley, Rolling y Programa Usuario.
- En el programa HRC [Control de Pulso Cardíaco] el panel de control controla el pulso cardíaco y ajusta el nivel de resistencia automáticamente para mantener las pulsaciones en la zona objetivo que ha definido el usuario.
- Soporte para tablet en el panel de control.
- Soporte porta botellas.
- Estabilizadores ajustables.
- Ruedas traseras para facilitar el desplazamiento.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 140x97x178 cm.
- Uso profesional

