



RS-23 Elíptica RS LINE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estructura reforzada.
- Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso y sin mantenimiento.
- Volante de inercia equivalente a 22 kg que genera un movimiento suave y fluido.
- Longitud de la zancada: 42 cm.
- Pedales ajustables en 3 posiciones para adaptar la posición a las necesidades del usuario.
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.
- Medición del pulso por sistema de captación inalámbrico incluido en el marcador, radiofrecuencia a 5kHz (cinturón emisor pulsaciones no incluido). Este sistema permite controlar cómodamente las pulsaciones en ejercicios de alta intensidad.
- Brazos móviles regulables que permiten ajustar la longitud de la zancada en 4 posiciones.
- Monitor LCD retro iluminado y orientable para una cómoda lectura con indicadores de Tiempo, Distancia, Pasos, Pasos Totales, Calorías, Pulso y Velocidad.
- 12 Programas diferentes de entrenamiento predeterminados con 16 niveles de intensidad.
- 4 Programas personalizables USER.
- Programa de vatios constantes WRC 10-350 diseñado para entrenamientos específicos y de rehabilitación.
- 4 Programas de control de ritmo cardíaco HRC para controlar de forma automática la intensidad del ejercicio y mantener el esfuerzo dentro de los límites de pulsaciones seleccionados.
- Test de recuperación RECOVERY que ayuda a controlar el estado físico.
- Botellero incluido.
- Topes niveladores de fácil manipulación en la parte trasera.
- Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la máquina.
- Dimensiones: 135x 81x160 cm.
- Peso: 69 kg.
- Peso máximo del usuario: 130 kg.
- Uso intensivo.

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta máquina pueden verse modificados.

