



<75 76-125 126-175 176-225 >225 vatios

MARCADOR CON TESTIGO  
LUMINOSO MULTICOLOR  
SEGÚN VATIOS DE TRABAJO  
Y CONEXION BLUETOOTH



**Z ZWIFT**

**K Kinomap**

**BEST CYCLING**

## M-060

### Bicicleta magnética con conexión bluetooth INDOOR K4

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de tubo ovalado reforzado.
- Pintura color negro con protección anti oxidación.
- Sistema de freno magnético de 32 posiciones (imanes en oposición) con función stop de emergencia.
- Volante de inercia equivalente a 20 kg, de aluminio.
- Auto generador para marcador.
- Marcador VC3 retro iluminado y estanco con sistema de captación inalámbrico del pulso (cinturón transmisor del pulso no incluido).
- Marcador con indicadores de Pulso, Velocidad, Velocidad Media, RPM, RPM Media, Tiempo, Calorías, Distancia, Vatios e indicador del nivel freno (32 posiciones).
- Color Monitor Control: en la parte frontal del marcador se aloja un testigo luminoso que muestra en distintos colores la franja de vatios en la que se está trabajando lo que permite al instructor de la sala realizar un seguimiento del trabajo durante la sesión.
- Marcador con conexión bluetooth que permite enviar datos de potencia (WATT) y RPM a tus APPs interactivas favoritas como KINOMAP y ZWIFT. Además, utilizando un cinturón cardíaco con tecnología Bluetooth podrás enviar todos los datos a las APPs y ver más detalles sobre tu entrenamiento.
- Manillar y asiento con tijas de aluminio con micro

- regulación tanto horizontal como vertical e indicadores de posición.
- Manillar multi-agarre 3 posiciones con doble botellero.
- Eje pedalier y eje volante de inercia en acero Cr-Mo con tratamiento térmico de endurecimiento.
- Bielas ultra resistentes.
- Pedales doble función con ejes de acero Cr-Mo ultra resistentes.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Transmisión por correa Hutchinson.
- Asiento de alto confort especial ciclismo indoor.
- Doble protector en pata trasera para ejercicios de estiramientos.
- Ruedas delanteras para transporte.
- Estabilizadores regulables.
- Peso máximo del usuario: 180 Kg.
- Dimensiones: 120 x 54 x 130 cm.
- Peso: 59 kg.
- Uso profesional.

[www.salter.es](http://www.salter.es)

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta máquina pueden verse modificados.

