



<75 76-125 126-175 176-225 >225 Watts

MARQUEUR AVEC SORCIÈRE
LUMIÈRE MULTICOLORE SELON
LES WATTS ET AVEC
CONNEXION BLUETOOTH



ZWIFT

Kinomap

BEST CYCLING

M-060

Vélo magnétique avec connexion Bluetooth INDOOR K4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Châssis tubulaire ovale renforcé.
- Peinture noire avec protection anti-oxydation.
- Système de freinage magnétique à 32 positions (aimants en opposition) avec fonction d'arrêt d'urgence.
- Volant moteur 20 kg, aluminium.
- Générateur de marqueurs automatique.
- Marqueur rétro VC3 éclairé et étanche avec système de capture d'impulsions sans fil (ceinture émetteur d'impulsions non incluse).
- Marqueur avec indicateurs de pouls, vitesse, vitesse moyenne, régime, régime moyen, temps, calories, distance, watts et indicateur de niveau de frein (32 positions).
- Contrôle du moniteur couleur: sur le devant du marqueur se trouve une lumière qui montre en différentes couleurs la bande de watts dans laquelle vous travaillez, ce qui permet à l'instructeur de salle de suivre le travail pendant la session.
- Connexion Bluetooth qui vous permet d'envoyer des données de puissance (WATT) et RPM à vos applications interactives préférées telles que KINOMAP et ZWIFT. De plus, en utilisant une ceinture cardiaque, vous pouvez envoyer toutes les données aux applications et voir plus de détails sur votre entraînement
- OPTIONNEL: marqueur bluetooth avec accès à l'application SALTER GroupCycling qui permet des cours de cyclisme en groupe interactifs avec votre entraîneur et les affiche sur l'écran du téléviseur ou le projecteur.
- Guidon et siège avec tiges en aluminium avec micro-réglage horizontal et vertical et indicateurs de position.
- Guidon multiprise 3 positions avec double porte-bouteille.
- Vilebrequin et arbre de volant de 20 mm. en acier Cr-Mo avec traitement de durcissement thermique. Bielles ultra résistantes.
- Pédales à double fonction avec axes en acier Cr-Mo ultra-résistants.
- Vis en acier inoxydable.
- Transmission par courroie Hutchinson.
- Siège haut confort spécial cyclisme en salle.
- Double protection de jambe arrière pour les exercices d'étirement.
- Roues avant pour le transport.
- Stabilisateurs réglables.
- Poids maximum de l'utilisateur: 180 Kg.
- Dimensions: 120 x 54 x 130 cm.
- Poids: 59 kg.
- Usage professionnel.



www.salter.es

Compte tenu de l'innovation constante de nos produits, certains détails techniques de cette machine peuvent varier légèrement.