



M-1518 Gemelo sentado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200^º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Asiento anatómico.
- Apoya-piernas anatómicos regulables en altura.
- Palanca de ayuda para facilitar el inicio del ejercicio con liberación automática.
- El movimiento multiplica la carga x 2 debido al tipo de palanca utilizado.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 147x128x82 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1518	30 mm
M-1518/50	50 mm

