



## E-25

### ELÍPTICA INTELIGENTE



#### SMART TRAINING

Envía los **WATT** y **RPM** en tiempo real de tu entrenamiento a las principales APPs deportivas como KINOMAP, ZWIFT, ROUVY y SYSTM.

- Disponibles cientos de entrenamientos y rutas de toda la comunidad global a través de estas APPs.
- Entrenamientos inteligentes: si conectas la bicicleta por Bluetooth con las APPs KINOMAP, ZWIFT, SYSTM, la

aplicación tomará el control de tu bicicleta y ajustará la resistencia de acuerdo con el perfil de programa seleccionado.

- KINOMAP, ROUVY y WAHOO SYSTM compatibles con el cinturón cardíaco 3 en 1 (ref. 60100).

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura reforzada.
- Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso y sin mantenimiento.
- Volante de inercia equivalente a 19 kg que genera un movimiento suave y fluido.
- Longitud de la zancada: 45 cm.
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.
- Brazos móviles montados sobre rodamientos en todas sus articulaciones.
- Monitor LCD retro iluminado con indicadores de Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM, Calorías, Pulso, Watts y Scan.
- Funcionamiento Manual o por Programas:
- 12 Programas diferentes de entrenamiento predeterminados
- Programa Usuario (el propio usuario configura su

propio perfil de entrenamiento)

- Programa WATT (programa de vatios constantes diseñado para entrenamientos específicos y de rehabilitación)
- BODY-FAT (muestra el índice de masa corporal)
- RECOVERY (test ayuda a comprobar la recuperación del pulso tras el ejercicio).
- 32 niveles de intensidad.
- Soporte para tablet o móvil en el panel de control.
- Botellero incluido.
- Topes niveladores de fácil manipulación .
- Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la máquina.
- Dimensiones: 166 x 70 x158 cm.
- Peso: 58 kg.
- Peso máximo del usuario: 150 kg.
- Uso doméstico.

[www.salter.es](http://www.salter.es)

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados. Algunas APPs pueden cambiar su compatibilidad y afectar a la conectividad entre los productos SALTER y éstas.

